

# MOCAD.SE



Service och underhåll

Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation:  
Tel. 031-68 10 02, [info@mobydick.se](mailto:info@mobydick.se), [www mobydick.se](http://www.mobydick.se)



# HANDHAVANDE

## **INTRODUKTION**

Tack för att Du valt Nya Mocad 3 som Din partner.

Tag Dig gärna en stund och läs noggrant igenom denna instruktion.  
Spara instruktionen för eventuell framtida användning.

### **OBS! - VIKTIGT!**

- Skicka in garantibeviset via post eller fax
- Spara emballaget för eventuellt framtida bruk
- Spara Ditt inköpskvitto

### **Kapitel:**

1. Vad skall finnas med?
2. Att förbereda Din MOCAD 3 för användning
3. Att köra MOCAD 3
4. Batteriskötsel
5. Vagnunderhåll
6. Garanti
7. "F.A.Q"- Vanligen förekommande frågor

## 1.Vad finns med?

Med varje Mocad 3 levereras följande:

- ✓ Mocad 3 Ram (Fig A)
- ✓ Sidohjul 2 st (Fig B)
- ✓ Batteri (Fig C)
- ✓ 3 Amp Laddare (Fig D)
- ✓ Manual Fig E
- ✓ Garantikort (Fig F)  
(OBS! -Skickas vänligen in snarast)



Z



E



F

## Ihopmontering - Hjulen

Montera sidohjulen:

- Varje hjul har en frihjulkoppling som lätt identifieras genom klisterlappen märkt med Vänster "L" eller Höger "R" (Se Fig A & B).

- Montera det vänstra "L" -hjulet på vänster sida, sett ståendes bakom vagnen (Se Fig C).
- Montera det högra "R" -hjulet på höger sida, sett ståendes bakom vagnen (Se Fig D).
- För identifieringen av höger och vänster hjulaxel, har även vagnens axelfästen märkts med "R" och "L" (Se Fig E & F).



A



B



C



D



E



F

## Uppfällning

Mocads övre och nedre ramdel hålls på plats av de lätt fjäderbelastade hakarna.

Övre handtagsdelen med scorekortshållaren och fartkontroll är låst i läge med den fjäderbelastade silverfärgade tryckknappen.

Övre handtagsdelen kan låsas i ett övre och ett undre läge för den höjd Du önskar .

## Uppfällningen av Din Mocad 3 gör Du enklast enligt följande:

- Lyft vagnen i lyftöglan och placera den på ett jämnt underlag (Fig 1).
- Tag ett fast grepp med ena handen i mittsektionen och fäll upp övre ramdelen till dess den låser i fullt utfällt läge (Fig 2 & 3) -sätt gärna foten framför andra sidan av vagnen som mothåll.
- När det fjäderbelastade glidlåset låst övre ramdelen, fälls det övre bagstödet ut vinkelrätt mot ramen. Bagstödet låser nu övre glidbygeln i sin position (Fig 4).



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

- Tryck in den silverfärgade knappen i kopplingen mellan övre ramdelen och handtagsdelen och fäll upp handtaget till det låser (Fig 5,6 & 7).
- Tryck in den silverfärgade knappen om handtaget skall ställas i det högre läget (Fig 8).



Fig 5



Fig 6



Fig 7



Fig 8

- Upprepa tillvägagångssättet vid utfällning av undre ramdelen (Fig 9) till dess det låser i fullt utfälld position och fäll därefter ut framhjulet (fig 10 & 11).
- Din Mocad 3 är nu helt uppfälld och klar för inkoppling av batteriet (Fig 12).



Fig 9



## **Ihopfällning**

Ihopfällning av Mocad 3 gör i omvänd kronologisk ordning.

De svarta fjäderbelastade glidlåsen skjuts bakåt - från mittsektionen - och respektive ramdel fälls inåt. Observera att glidlåset för övre ramdelen ej kan skjutas uppåt förrän övre bagstödet fällts upp. Övre och undre ramdelen låser vid mittsektionen i fullt infällt läge.

Höger och vänster hjul kan lätt tas av genom att man trycker metallöglan på hjulets utsida mot hjulets centrum och drar hjulet utåt.

### **3. Att köra Mocad 3 – Fartkontroll och På / Av-läge**

- A. Batteriet skall vara fulladdat – (10-12 timmars laddning).
- B. Placera batteriet i batterifacket med anslutningssladden åt vänster.

B. Stå bakom vagnen och kontrollera att fartratten är ställd i läge "Av". För noll-läge rullas fartratten bakåt mot Dig för position "Av"

C. Anslut batterisladden till vagnens motsvarande kontakt på vänster sida. Allid RÖTT till RÖTT och SVART till SVART. Spänn fast batteriet i batterifacket med remmen.

D. **Observera!** Elektroniken i Mocad 3 är bl.a. utrustad med en säkerhetsfunktion. Funktionen förhindrar att vagnen rusar iväg om batteriet skulle anslutas utan att vagnen är avstängd. Har denna "löst ut" går inte vagnen förrän fartratten helt dragits ner till "Av"-läget, dvs mot Dig.

#### **Att köra**

Stå bakom vagnen och vila handen på handtaget. Med förslagsvis pekfingeret rullas fartratten långsamt framåt tills önskad fart erhålles. Tag det försiktigt till dess Du är van eftersom vagnen är både snabb och stark.

#### **Att stanna**

För att minska eller upphäva farten rullas fartratten bakåt mot Dig. Vid fullt Av-läge känns ett klick i ratten.

### **Att köra igen**

Kontrollera att fartratten varit helt i läge AV. Om vagnen inte varit helt avstängd kan elektronikens säkerhetsfunktion stängt av vagnen. För att återgå till normalt läge, måste vagnen då stängas av helt innan den kan köras normalt igen.

## **4. Batteriet – Laddning och skötsel**

Denna instruktion gäller MOCAD MAX original batteri

### **Laddning**

- Det är viktigt att följa dessa instruktioner för att ge batteriet ett långt liv.
- Ditt nya Mocad MAX batteri skall laddas minst 10-12 timmar före första användningen.
- Laddningscykeln på 10-12 timmar skall alltid fullföljas vid varje laddning.
- Observera att laddningslampan under laddning slår om från rött till grönt. Detta innebär INTE att batteriet är fulladdat. Låt det alltid stå kvar och fullfölj laddningen på 10-12 timmar.
- Batteriet skall under laddning stå plant med poler/ventiler uppåt. Detta för att undvika att vätska pressas ut vid expansion av innehållet om batteriet skulle bli varmt under uppladdning.

### **För bästa livslängd på batteriet rekommenderas**

- Nytt batteri laddas omgående enligt ovan. Batteriet bör ej stå på laddning mer än 24 timmar i följd.
- Batteriet skall alltid ha laddats 10-12 timmar före varje användning.
- Efter varje användning skall batteriet sättas på laddning så snart det är praktiskt möjligt. Absolut inom 24 timmar.
- Lämnas batteriet oladdat en längre tid sjunker återladdningskapaciteten avsevärt.
- Batteriet skall under längre avställning återladdas minst en gång per månad.
- Efter fullföljd laddning måste batteriet kopplas från laddaren. Det räcker inte att ta laddaren ur väggkontakten.

- Framförallt i varmare omgivning skall batteiväskans lock öppnas för att ge ventilation åt batteriet.
- Utsätt ej batteriet för kraftiga stötar då detta kan ge batteriet invändiga skador (cellbortfall).
- Undvik att kortsluta batteriet genom att metallföremål hamnar över batteriets båda poler.
- Batteriet förvaras bäst i torrt och lagom tempererat utrymme. Undvik temperaturer under 10°C – framför allt under laddning.
- Om batteriet utsatts för väta bör batteri och batteriväska torkas.

### **Tänk på att!**

- Lämna inte batteriet på laddning mer än 24 timmar.
- Lämna inte batteriet oladdat efter användning, eller mer än en månad utan laddning, exempelvis under vintern.
- Kör inte mer än en 18-håls rond på samma laddning.

## **5. UNDERHÅLL**

A. Efter avslutat spel bör vagnen torkas av, speciellt efter spel i blött väglag. Spola INTE av vagnen med vatten under tryck.

B. Hjulens "clutchar", dvs den svarta delen på hjulens insida, skall smörjas minst ett par gånger om året. Clutchen har inuti ett nållager som låser åt ett håll och släpper åt det andra. Detta utgör själva grunden i att vagnen driver framåt och samtidigt har frihjul. Clutchar är känsliga för fukt och skall därför ges någon droppe olja minst ett par gånger om året.

C. För andra underhålls- och servicefrågor kontakta Moby Dick AB  
Tel. 031-68 10 02, [www.mobydick.se](http://www.mobydick.se), [info@mobydick.se](mailto:info@mobydick.se)

## **6. GARANTI**

Mocad 3 har normal ettårsgaranti från inköpsdatum mot eventuella funktionsfel. Konsumentköplagen är i alla delar tillämplig och utgör grunden i alla garantifrågor.

Det allra bästa är naturligtvis att slippa sådana problem som kan medföra såväl kostnader som tidsspillan, eventuellt en avbruten golfround eller att vara utan sin vagn några dagar. Vi uppmanar Dig därför att följa erhållna instruktioner för såväl vagnen som för batteriskötsel.

### **Om olyckan ändå är framme**

För garanti eller andra servicefrågor, kontakta i första hand Moby Dick AB Tel. 031-68 10 02, [www.mobydick.se](http://www.mobydick.se), [info@mobydick.se](mailto:info@mobydick.se) eller i andra hand inköpsstället för din Mocad 3.

Vi försöker åtgärda servicen på Din vagn på det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet.

Glöm inte att ange vagnens serienummer och inköpsdatum vid garantifrågor. Om du saknar garantihandlingen finns serienumret ingraverat nedtill på batterilådans vänstra utsida.

### **Garantin gäller EJ i följande fall**

- A. Fel som orsakats av uppenbar misskötsel eller annan än avsedd användning.
- B. Avsteg från erhållna instruktioner avseende skötsel.
- C. Inkoppling av komponent till Mocad 3 som inte är original, såvida inte Moby Dick AB godkänt detta.
- D. Kortslutning eller felaktigt handhavande av batteri. Generellt gäller ingen livslängdsgaranti på batterier, däremot självklart garanti mot fel.
- E. Garantin gäller ej om vagnens serienummer avsiktligt raderats från vagnen.

## **8. "F.A.Q" – Vanligen förekommande frågor**

### **Fråga: Hur stor är vagnen?**

Svar: Mått ihopfälld: höjd 570 mm, bredd 550 mm

### **Fråga: Hur mycket väger vagnen?**

Svar: Vikt exklusive batteri 9 kg

### **Fråga: Var finns vagnens serienummer?**

Svar: Instansat på batteriplattans vänstra utsida

### **Fråga: Hur stark är Mocad3?**

Svar: Motorstyrkan är 180 Watt

### **Fråga: Vart vänder jag mig med frågor ang. Service, garanti m.m.?**

Svar: Kontakta Moby Dick AB Tel. 031-68 10 02, [www.mobydick.se](http://www.mobydick.se), [info@mobydick.se](mailto:info@mobydick.se)

### **Fråga: Hur stort är batteriet?**

Svar: Standardbatteriet är 12 Volt och 22 Amperetimmar. Vikt 6,2 kg

### **Fråga: Hur långt kan jag köra min Mocad 3?**

Svar: Batteriet är avsett för 18 hål med marginal. Batteriet räcker 27 hål eller mer, men liknande djupurladdningar försämrar batteriets återladdningskapacitet

### **Fråga: Vad är maximal last på Mocad 3?**

Svar: Bagen med innehåll bör inte väga mer än 15 kg

### **Fråga: Behövs det ytterligare ett batteri?**

Svar: Ja, om du frekvent avser spela mer än 18 hål utan att skada batteriet. Till extra batteri kan ytterligare en laddare behövas.

### **Fråga: Varför spara Mocad-kartongen?**

Svar: Den kan vara bra att ha om vagnen i framtiden skulle behöva skickas på service.

### **Fråga: Vad finns det för tillbehör till Mocad 3?**

Svar:

- A. Mocad Vagnbag
- B. Mocad Paraplyhållare
- C. Mocad Stol
- D. Mocad Bärfodral

Gå gärna in på [www.mocad.se](http://www.mocad.se) för att se olika tillbehör.